ML-1049

MIXER DE MÃO

MILANO

Para prevenir ferimentos ou danos, antes de usar o aparelho leia e siga atentamente a todas as instruções contidas neste manual.

MANUAL DE INSTRUÇÕES

INTRODUÇÃO

O Mixer ML-1049 Milano é um produto de alta tecnologia e qualidade.
Para melhor entender todas as funções deste aparelho, e utilizá-lo com segurança, leia atentamente as recomendações a seguir e as instruções de uso do produto. Não jogue fora este Manual de Instruções. Guarde-o para eventuais consultas.

PRECAUÇÕES IMPORTANTES

Quando usamos um aparelho elétrico, precauções básicas devem ser seguidas, inclusive as seguintes:
Antes de ligar o aparelho, verifique se a tensão da tomada está de acordo com a do produto (127V ou 220V).
Desligue o aparelho da tomada quando o mesmo não estiver em uso e antes da limpeza.
Mantenha o aparelho longe do alcance das crianças.
Não use acessórios e principalmente fios elétricos que não sejam recomendados pelo fabricante.
Não utilize o produto com o cabo de força ou o plugue danificados. A aquisição e substituição do cabo de força ou plugue devem ser feitos pelo serviço autorizado NKS.
Em caso de queda procure um Posto Autorizado NKS.
Não carregue ou puxe o aparelho pelo cabo de força.
Não ligue o aparelho sobre o cabo de força.
Deixe o cabo de força distante de objetos quentes.
Não desconecte o aparelho puxando pelo cabo de força. Para desconectar segure no plugue.
Ao ligar ou desligar o plugue da tomada, certifique-se de que seus dedos não estão em contato com os pinos do plugue.
Não segure o plugue ou o aparelho com as mãos molhadas.
Desligue o aparelho antes de desconectá-lo da tomada.
Não deixe o produto funcionando ou conectado na tomada enquanto estiver ausente.
Não ligue outros aparelhos na mesma tomada, utilizando-se de benjamins ou extensões.
Manuseie as lâminas com cuidado, evitando assim acidentes graves.
Não processe líquidos ou alimentos quentes.
O produto não é recomendado para processar alimentos quentes, porque é feito de plástico e pode deformar.

CONHECENDO O PRODUTO E CARACTERÍSTICAS

O Mixer ML-1049 é ideal para o preparo das mais variadas receitas, é seguro, higiênico e fácil de limpar. Mistura comidas de bebês, sopas, molhos, milk shakes, maioneses.
Possui um design moderno e é feito com material resistente.
Ele vem com duas velocidades, alça para pendurar, copo de 600ml e lâmina em aço inox.

1. Botão de velocidade 1
2. Botão de velocidade 2
3. Corpo do Mixer
4. Base
5. Lâmina em aço inox.
6. Copo (600ml) com tampa

Não encha a copo até a borda, coloque uma medida suficiente para que não derrame.

Retire dos alimentos: caroços, sementes e cascas duras que possam danificar o aparelho e colocar sua segurança em risco.

Não use este aparelho para outra finalidade além do uso doméstico.

Não tente abrir ou consertar o aparelho. Caso necessário, leve-o a um Posto Autorizado NKS.

Nunca mergulhe o aparelho e nem lave a base sob água corrente. Limpe somente utilizando um pano úmido.

Não toque nas lâminas quando o aparelho estiver ligado.

Se as lâminas ficarem presas, DESLIGUE O APARELHO antes de remover os ingredientes que as estão bloqueando.

Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas em relação ao uso do aparelho por alguém que seja responsável por sua segurança.

Crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho.

Não permita que crianças usem o Mixer sem supervisão.

Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.

ANTES DE USAR

Antes de usar o produto pela primeira vez, limpe completamente todas as partes que entram em contato com o alimento.
Nunca submerja na água ou coloque-a sob água corrente.
Importante: As lâminas são muito afiadas. Lave-as com cuidado.

INSTRUÇÕES DE USO

Coloque o aparelho em uma superfície plana.
Antes de ligar o aparelho, certifique-se de que está montado corretamente.

Monte o aparelho corretamente antes de conectá-lo à tomada da parede.

- Conecte a base ao corpo do mixer.
- Coloque no copo os ingredientes a serem processados.
- As lâminas devem ficar totalmente cobertas pelos ingredientes.
- Ligue o aparelho pressionando o botão de velocidade 1 ou 2.
- Misture os ingredientes movendo o aparelho lentamente para cima e para baixo e em círculos.

Importante: Pare o mixer antes de adicionar novos ingredientes.

Para parar a operação, basta parar de apertar o botão de velocidade.
Espere até que o motor pare completamente.
Desconecte o plugue da tomada após o uso.
Separe o base do corpo do mixer.

Ingredientes	Quantidade	Tempo
Frutas e legumes	50-100g	25 segundos
Papinhas para bebês sopas e molhos	50-200ml	25 segundos
Massas	50-250ml	25 segundos
Vitaminas e drinks	50-500ml	25 segundos

Desconecte o plugue da tomada e desencaixe os acessórios antes da limpeza.
Limpe o copo e a unidade das lâminas com água morna e sabão.
A unidade das lâminas também pode ser limpa ainda encaixada no motor. Mergulhe-a em água morna com algum líquido de limpeza e deixe o aparelho funcionando por alguns instantes.
Evite acidentes. Tome cuidado ao limpar as lâminas.
Limpe o motor com um pano úmido.

Importante: Não mergulhe o motor na água.

MEIO AMBIENTE

Não descarte o aparelho com o lixo doméstico no final de sua vida útil. Leve-o a um posto de coleta oficial para que possa ser reciclado.
Com esse ato, você ajuda a preservar o meio ambiente.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tensão	127V 60Hz	Tensão	220V 60Hz
Potência	200W	Potência	250W

Este produto possui 01 ano de garantia para defeitos de fabricação. O prazo de garantia será contado a partir da data de aquisição do produto, conforme nota fiscal de compra. A garantia do produto atende exclusivamente defeitos de fabricação, não estão cobertos defeitos decorrentes de uso indevido, tais como queda, transporte inadequado, ligação na rede elétrica em desacordo com a voltagem especificada nesse manual, inserção de objetos estranhos e desgaste natural de partes e peças do produto tais como peças plásticas (tampas, botões, gabinetes, alças, travas de tampas, filtros, cabo de força, etc), metálicas (motores, fios, circuitos, etc) e de emborrachados. Também não estão cobertos danos decorrentes de agentes da natureza (queda de raios, inundações, maresia, oxidação, umidade, etc). O produto perderá sua garantia se apresentar defeitos, que após análise de nossos técnicos, forem caracterizados como utilizados indevidamente, como uso profissional ou para o fim ao qual não se destina (de acordo com o Manual do Proprietário). Os termos desta garantia também perderão o valor, caso seja constatado que o aparelho sofreu violação, foi reparado por pessoa ou serviço técnico não autorizado pela NKS.
garantia só terá valor com apresentação da Nota/Cupom fiscal de compra sem rasuras ou emendas.

A NKS obriga-se a prestar os serviços acima referidos, no período de garantia, somente nos locais onde mantiver posto autorizado. O consumidor que não se encontra em local próximo a um posto autorizado deverá ser responsável pelas despesas e riscos de transporte ao posto autorizado de sua escolha.

Desgaste natural de uso não está coberto pela garantia.
Os produtos NKS são exclusivamente de uso doméstico.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

SAC
NKS
0800 0951328
www.nksonline.com.br

Obrigado por ter lido este manual.